



GUIDE D'UTILISATION

 Attention.

-  Garder à distance des flammes
-  Garder à distance de l'eau
-  N'est pas conçu pour une utilisation en extérieur

PRISE DE COURANT



CONDITIONS D'UTILISATIONS ET MAINTENANCE

Les Adaptateurs et chargeur USB de la série Premium sont des produits d'un design haut de gamme et doivent être utilisés avec précautions. Les informations suivantes vous aideront à conserver votre garantie.

- >Le produit est conçu pour être utilisé et stocké à une température de -5°C à +40°C, ne pas dépasser 25°C durant une période de 24H.
- >Garder le produit au sec.
- >Ne pas garder le produit dans des lieux sales et poussiéreux.
- >Manipuler avec précaution.
- >Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs, des solvants de nettoyage ou des détergents puissants pour nettoyer le produit.

INSTRUCTIONS COMPLEMENTAIRES - CHARGEUR USB

- >Le Chargeur USB est conçu pour fonctionner avec la plupart des appareils qui peuvent être chargés avec ce connecteur et qui ne nécessite pas de logiciel ou de caractéristiques spécifiques pour être chargé.
- >Ne pas placer de carte de crédit ou autre médias à proximité du chargeur car les données sauvegardées peuvent être effacées.
- >Désengager le chargeur du rail lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas laisser un appareil complètement chargé connecté au chargeur ceci pouvant réduire la durée de vie du chargeur. (Le câble USB n'est pas inclu)